

NÁVOD K OBSLUZE

LESAK

MULTIFUNKČNÍ PŘESNÁ VÁHA MODEL-HD-01



Dovozce do ČR:

LESAK

Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy
LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční
distribuce je možná pouze se souhlasem autora

Váha je kalibrována před expedicí, Nicméně přesnost může být ovlivněna velikostí gravitace, přepravou, nešetrným doručením nebo změnou teploty.

Chraňte váhu před nepřiměřenými šoky, nepřiměřenou změnou teploty a vlhkostí. Nepokoušejte se odstranit vážní platformu.

Prosím používejte pouze vysoce kvalitní AAA baterie.

Nepřetěžujte váhu, může dojít ke zničení snímacího členu. Při přetížení se na displeji zobrazí „FULL“

Pokud je slabá baterie, displej zobrazí „LO“. Vyměňte baterii.

Tato váha má 6 funkcí:

- Vážení
- Počítání kusů
- Výpočet ceny za jednotku hmotnosti
- Kalkulátor
- Hodiny
- Teploměr

TLAČÍTKA:

MODE/ON	-	přepínání do režimů / zapínání a vypínání váhy
PCS/=	-	přepínání do režimu počítání kusů / = funkce kalkulátor
UNIT/MUTE	-	přepínání hmotnostních jednotek / vypínání a zapínání zvukového signálu
TARE/SET	-	odečet obalu / nastavení hodin
Price/←	-	zadávaní ceny za jednotku / funkce Backspace (výmaz vlevo) v režimu kalkulátor
+, -, x, ÷	-	funkce kalkulačky
0 - 9	-	numerická klávesnice

PROVOZ VÁŽENÍ

- Položte váhu do horizontální polohy na rovný tvrdý povrch, stiskněte tlačítko MODE/ON
- Vyčkejte několik sekund, dokud není zobrazeno „0.00“.
- Položte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost
- Váha se automaticky vypne po 5ti sekundách nečinnosti přejde do úsporného režimu ze kterého se automaticky probere při změně položení předmětu na misku nebo stisku jakékoliv klávesy

VÁŽENÍ S TÁROU – odečet obalu

- Položte obal na vážní plochu
- Po ustálení hmotnosti stiskněte tlačítko **TARE/SET** displej zobrazí „ZERO“ a poté „0.00“
- Přidejte vážený předmět na misku. Displej zobrazí aktuální hmotnost
- Po odečtu obalu můžete tento obal sundat z váhy. Displej zobrazí zápornou hodnotu. Po vložení předmětu do obalu a položení na misku váhy, zobrazí displej čistou hmotnost NETTO.
- Pro vyrušení táry stiskněte, po sejmutí obalu a záporné hodnotě, tlačítko **TARE/SET**

POČÍTÁNÍ KUSŮ

- Váha musí být v režimu vážení a zobrazovat 0,00
- Položte známý počet kusů na misku váhy. Z numerické klávesnice zadejte počet a potvrďte klávesou **PCS/=** displej zobrazí



- Nyní můžete ubírat nebo přidávat kusu a displej zobrazuje aktuální počet a hmotnost

VÝPOČET CENY ZA JEDNOTKU

- Váha musí být v režimu vážení a zobrazovat 0,00
- Položte zboží na misku váhy. Z numerické klávesnice zadejte jednotkovou cenu a potvrďte klávesou **Price/←** displej zobrazí



- Nyní můžete ubírat nebo přidávat zboží a displej zobrazuje aktuální cenu a hmotnost

PŘEPÍNÁNÍ JEDNOTEK


- Váha musí být v režimu vážení a zobrazovat 0,00
- Stiskem klávesy **UNIT/MUTE** přepínáte jednotky hmotnosti. Aktuální zvolená jednotka hmotnosti je indikována šipkou v pravé části displeje.

REŽIM KALKULÁTOR

- Stiskněte klávesu **MODE/ON** displej zobrazí 0
- Nyní použijte numerickou klávesnici a funkce +; -; x; ÷ a klávesu **Price/←** jako při běžné kalkulačce

REŽIM HODINY A TEPLOTA

- Stiskněte klávesu **MODE/ON** až displej zobrazí



Teplota se mění ve stupních C nebo F po 2s cyklech

Nastavení hodin

V režimu hodiny podržte klávesu TARE/SET až začne blikat pozice hodin. Z numerické klávesnice navolíte aktuální hodinu. Poté začne blikat pozice minut – nastavte aktuální minuty. Pak začne blikat pozice sekund – nastavte aktuální sekundy. Tím je nastavení hotovo.

Aktivace a deaktivace zvukového signálu

V režimu hodiny stiskem klávesy **UNIT/MUTE** aktivujete a deaktivujete zvukový signál.

Displej volbu zobrazí: „**BUZZ OFF**“ - zvuk vypnut; „**BUZZ ON**“ - zvuk zapnut

Upozornění:

I když váhu nepoužíváte, baterie se stále vybíjí kvůli hodinovému obvodu. Proto doporučujeme, pro delší provozuschopnost váhy, baterie vyndat a opět vložit až budete znovu vážit.

SEŘÍZENÍ VÁHY

V režimu vážení stiskněte a držte tlačítko **MODE/ON** až displej zobrazí požadovanou hodnotu seřizovacího závaží a nápis „CAL1“. Položte na misku váhy závaží v této hodnotě. Po správném průběhu justáže displeji zobrazí aktuální hmotnost a nápis „CAL1“ zhasne. Tím proběhlo seřízení bez chyby. Odstraňte závaží.

Přezkoušejte váhu.

TECHNICKÁ DATA:

Váživost: 500g

Dílek - přesnost: 0,01g

Rozměr vážní plochy: 65x70mm

Certifikace: pro neobchodní vážení

Funkce váhy: vážení, počítání kusů

Displej: numerický dvořádkový, LCD, výška 10mm, 7. místný

Provedení vážní plochy: nerez

Provedení konstrukce: plast

Provedení (materiál): nerez/plast

Prostředí: suché; prašné

Provozní teplota: 10°C » +30°C

Rozměr váhy š x v x h (mm): 133 x 17 x 82

Umístění: stolní, do ruky

Krytí: IP-54

Hmotnost váhy (kg): 0,13 včetně baterií

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice
- koženkové ochranné pouzdro
- návod k obsluze v českém jazyce
- vlastní váha