

NÁVOD K OBSLUZE

LESAK

KAPESNÍ VÁHA S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

MODEL-HD-03



Dovozce do ČR:

LESAK

Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy
LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční
distribuce je možná pouze se souhlasem autora

Váha je kalibrována před expedicí, Nicméně přesnost může být ovlivněna velikostí gravitace, přepravou, nešetrným doručením nebo změnou teploty.

Chraňte váhu před nepřiměřenými šoky, nepřiměřenou změnou teploty a vlhkostí. Nepokoušejte se odstranit vážní platformu.

Prosím používejte pouze vysoce kvalitní AAA baterie.

Nepřetěžujte váhu, může dojít ke zničení snímacího členu. Při přetížení se na displeji zobrazí „O-Ld“

TLAČÍTKA:

I/O	-	zapínání a vypínání váhy
M	-	přepínání hmotnostních jednotek
T	-	odečet obalu

PROVOZ

- Položte váhu do horizontální polohy na rovný tvrdý povrch, stiskněte I/O.
- Vyčkejte několik sekund, dokud není zobrazeno „0.00“.
- Položte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost
- Váha se automaticky vypne po 30ti sekundách nečinnosti.

VÁŽENÍ S TÁROU – odečet obalu

- Položte obal na vážní plochu
- Po ustálení hmotnosti stiskněte T, displej zobrazí „0.00“
- Přidejte vážený předmět na vážní plochu. Displej zobrazí aktuální čistou hmotnost NETTO
- Po odečtu obalu můžete tento obal sundat z váhy. Displej zobrazí zápornou hodnotu. Po vložení předmětu do obalu a položení na misku váhy, zobrazí displej čistou hmotnost NETTO.
- Pro vyrušení táry stiskněte, po sejmutí obalu a záporné hodnotě, tlačítko T

SEŘÍZENÍ VÁHY

Stiskněte klávesu „I/O“ a vyčkejte, dokud se nezobrazí „0.00“. Stiskněte a držte tlačítko „M“ a vyčkejte, až se zobrazí na displeji „CAL“. Stiskněte znovu „M“, po chvíli se na displeji rozblíká hodnota kalibračního závaží, které je třeba umístit na vážní plochu. Po umístění závaží na misku váhy dojde k automatickému seřízení. Po správném průběhu justáže displej zobrazí „PASS“ - tím proběhlo seřízení bez chyby. Odstraňte závaží. Přezkoušejte váhu.

TECHNICKÁ DATA:

Váživost: 200g

Dílek - přesnos: 0,01g

Rozměr vážní plochy: 53x53mm

Certifikace: pro neobchodní vážení

Funkce váhy: vážení

Displej: dotykový, LCD, výška 12mm, 5.místný

Provedení vážní plochy: nerez

Provedení konstrukce: plast

Provedení (materiál): nerez/plast

Prostředí: suché; prašné

Provozní teplota: 10°C » +30°C

Rozměr váhy š x v x h (mm): 105 x 18 x 69

Umístění: stolní, do ruky

Krytí: IP-54

Hmotnost váhy (kg): 0,1 včetně baterií

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice s plastovým lůžkem
- návod k obsluze v českém jazyce
- vlastní váha